

**Multi Function Calculator  
12-Digit  
Calculadora de funciones múltiples  
12-Dígitos  
Calcolatrice di multi funzioni  
12-Cifre  
Multifunktionsrechner  
12-Ziffern  
Calculatrice multifonctions  
12 Chiffres**

**Features:**

- ◆ Direct number input
- ◆ Any key power on
- ◆ Dual powered
- ◆ Finance Manager ( COST/SELL/MARGIN )
- ◆ Currency Conversion ( C1/C2 )
- ◆ Tax Function ( +TAX/-TAX )
- ◆ Memory Function
- ◆ Percentage Function
- ◆ Auto-power off

**Las características:**

- ◆ Ingreso directo de número.
- ◆ Apretar cualquiera tecla para encender la calculadora .
- ◆ Sistema de alimentación solar/pilas.
- ◆ Teclas que generan las funciones financieras ( COST/SELL/MARGIN )
- ◆ Conversión de divisa ( C1/C2 )
- ◆ Función de Impuesto ( + TAX/- TAX )
- ◆ Función de memoria
- ◆ Tanto por ciento.
- ◆ Apagado automático

**Caratteristiche:**

- ◆ Diretta entrata dei numeri
- ◆ Power on di qualsiasi tasto
- ◆ Doppio powered
- ◆ Maneggiamento della finaza ( COST/SELL/MARGIN )
- ◆ Funzione di Conversione ( C1/C2 )
- ◆ Funzione di tassa ( +TAX/-TAX )
- ◆ Funzione di memoria
- ◆ Funzione di percentualità
- ◆ Auto-Spegnere

**Merkmale:**

- ◆ Direkt Zahleingabe
- ◆ Anschaltung mit beliebige Taste
- ◆ Doppelanschaltung
- ◆ Finanz Manager ( COST/SELL/MARGIN )
- ◆ Konvertierung Funktion ( C1/C2 )
- ◆ Steuer Funktion ( +TAX/-TAX )
- ◆ Speicher Funktion
- ◆ Prozentsatz Funktion
- ◆ Automatische Ausschaltung

**Caractéristiques:**

- ◆ Entrée directe d'un nombre
- ◆ Mise en marche par n'importe quelle touche
- ◆ Double système d'alimentation
- ◆ Gestion financière ( COST/SELL/MARGIN )
- ◆ Fonction Conversion. ( C1/C2 )
- ◆ Fonction taxe ( +TAX/- TAX )
- ◆ Fonction mémoire
- ◆ Fonction Pourcentage
- ◆ Arrêt automatique

**Keyboards:**

**Teclas:**

**Tastiere:**

**Tastaturen:**

**Clavier:**

OFF	Power off Key Tecla apagado de la calculadora. Tasto di Spegner Ausschaltungstaste Touche de mise en marche
C/CE	Clear entry Para borrar las entradas Cancellare I entrati Eingabe loeschen Efface entrée
AC	Clear all entries and memory Para borrar todas las entradas y la memoria Cancellare tutti I entrati e la memoria Alle Eingaben und Speicherungen loeschen Efface toutes les entrées et mémoires
+	Addition Key Tecla de suma. Tasto di addizione Additiontaste Touche d'addition

-	Subtraction Key Tecla de resta. Tasto di sottrazione- Subtraktiontaste Touche de soustraction
×	Multiplication Key Tecla de multiplicación Tasto di moltiplicazione Multiplikationtaste Touche de multiplication
÷	Division Key Tecla de división Tasto di divisione Divisiontaste Touche de division
=	Equal Key Tecla de resultados. Tasto di uguagliare Gleichtaste Touche égal
0-9/00	Number Key Teclas de numeros. Tasti di numeri Zahlstaste Touches des nombres
.	Decimal Key Tecla decimal . Tasto di decimale Dezimaltaste Touche décimale
+/-	Symbol Key Tecla cambio de símbolo. Tasto di simbolo Symboltaste Touche inversion de signe
→	Backspace Key Tecla para borrar el último número entrado Tasto di ritorno Ruecksetztaste Touche d'effacement
√	Square Root Key Tecla de la funcion Raiz Cuadrada Tasto di radice Quadratwurzel Taste Touche racine carrée
%	Percentage Key Tecla de tanto por ciento. Tasto di percentuale Prozentsatztaste Touche pourcentage

M+/M-/MRC	Memory Operation Key La tecla para la operación de memoria Tasto della operazione di memoria Speicherbetaetigungtaste Touche des opérations mémoire
COST	Function Key "Cost" La tecla de la función "Costo" Funzione tasto di costo Funktionstaste "Kosten" Touche de fonction "COÛT"
SELL	Function Key "SELL" La tecla de la función "VENTA " Funzione tasto di vendita Funktionstaste "Verkauf" Touche de fonction "VENTE"
MARGIN	Function key "MARGIN" La tecla de la función "MARGEN" Funzione tasto di margine Funktionstaste "GEWINNSPANNE" Touche de fonction "MARGE"
RATE	Function key "RATE" La tecla de la función "TASA" Funzione tasto di tasso Funktionstaste "RATE" Touche de fonction "TAUX"
+TAX/-TAX	Function key "+TAX/-TAX" La tecla de la función "+IMPUESTO/-IMPUESTO" Funzione tasto di +tassa/-tassa Funktionstaste "+STEUER/-STEUER" Touche de fonction "+taxe /- taxe"
C1/ C2	Function key "C1/C2" La tecla de la función "C1/C2" Funzione tasto di C1/C2 Funktionstaste "C1/C2" Touche de conversion "C1/C2"

**Example calculation:**

**Cálculos para los ejemplos siguientes:**

**Esempi del calcolo**

**KalkulationsBeispiel:**

**Exemples de calculs:**

- Basic calculation
- Cálculos básicos
- Calcolo Basale
- Basische Kalkulation
- Calcul de base

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
23+203-56= 562×(38-96)= (23×6+78)÷2.3-89= 1234567×9876543=	23+203-56= 38-96×562= 23×6+78÷2.3-89= 1234567×9876543= C/CE C/CE or AC	170 -32596 4.9130434782 E 12.1932540618 12.1932540618 0

- Constant calculation
- Cálculos de constantes
- Calcolo di costante
- Konstant Kalkulation
- Calcul avec constante

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
2+3=5 4+3=7 2-3=-1 4-3=1 2×3=6 2×4=8 2÷4=0.5 3÷4=0.75	2+3= 4= 2-3= 4= 2×3= 4= 2÷4= 3=	5 7 -1 1 6 8 0.5 0.75

- Percent calculation
- Cálculos de porcentaje
- Calcolo percentuale
- Prozentkalkulation
- Calcul avec pourcentage

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
20×(1+52%)= 20×(1-52%)= 20×52%= 5÷20%=	20+52% 20-52% 20×52% 5÷20%	30.4 9.6 10.4 25

- Memory calculation
- Cálculos para las operaciones de memoria
- Calcolo della memoria
- Speicher Kalkulation
- Calcul avec utilisation des touches mémoire

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
2×3=6 -) 3×4=12 +) 4×5=20 14	2×3M+ 3×4M- 4×5M+ MRC MRC	MEMORY 6 MEMORY 12 MEMORY 20 MEMORY 14 MEMORY 14

- Financial function
- Función financiera
- Funzione finanziaria
- Finanzielle Funktion
- Fonction financière

If sell=200 and margin%=6%, then cost =?  
 Si la venta = 200 y el margen = 6%, entonces el costo =?  
 Se vendita=200 e margine=6%, poi costa =?  
 Wenn Verkauf=200 und Gewinnspanne=6%, dann Kosten =?  
 Si le prix de vente(sell)=200 et marge(margin)=6%, alors le coût(cost) =?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
COST=200×(1-6%)	200 [SELL] 6 [MARGIN]	COST 188

If cost=60 and sell=100, then margin% =?  
 Si el costo =60 y la venta =100, entonces el margen = ?  
 Se costa=60 e vendita=100, poi margine=?  
 Wenn Kosten=60 und Verkauf=100, dann Gewinnspanne=?  
 Si coût=60 et prix de vente=100, alors la marge=?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
MARGIN= [(100-60)/100] × 100%	60[COST]100[SELL]	MARGIN% 40

If cost=120 and margin%=5%, then sell=?

Si el coste =120 y el margen en % = 5%, entonces la venta = ?  
 Se costa=120 e margine%=5%, poi vendita=?  
 Wenn Kosten=120 und Gewinnspanne%=5%, dan Verkauf=?  
 Si le coût=120 et marge%=5%, alors le prix de vente =?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
SELL=120/(1-5%)	120[COST]5[MARGIN]	SELL 126.315789473

- Currency function
- Función de Divisa
- Funzione della valuta
- Währung Funktion
- Fonction de conversion

Set Exchange Rate Ajustar la tasa de intercambio Stabilire il tasso di ricambio Umrechnungskurs einstellen Fixer le taux de change	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
	5	5
	RATE	RATE 5
	C1 (SET)	C1C2 5
	Rate	Rate 0
	C2 (RECALL)	C1C2 5
Recall exchange rate Recordar la tasa de intercambio Richiamare il tasso di ricambio Umrechnungskurs abberufen Rappeler le taux de change		
exchange rate is 5 the enter number is 120 Calculate C1/C2=?	120	120
Tasa de intercambio es 5 El número entrato es 120 Calcular C1/C2=?		
	C1	C1 600
Il tasso di ricambio è 5, numero entrato è 120, calcolare C1/C2=?	120	120
Umrechnungskurs ist 5 The die Eingabenummer ist 120 Kalkulieren C1/C2=?		
	C2	C2 24
le taux de change est de 5 le nombre entré est de 120 Calculez C1/C2=?		

- Tax function
- Función de Impuestos.
- Tax function
- Steuer Funktion
- Fonction Taxe

Tax rate set Ajustar la tasa de impuesto Il fisso del tasso della tassa Steuertrate einstellen Fixer le taux de taxe	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastensbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
	5	5
	RATE	RATE 5
	-TAX (SET)	TAX% 5
Recall tax rate Recordar la tasa de impuesto Richiamare il tasso della tassa Steuertrate abberufen Rappel du taux de taxe	Rate	Rate 0
	-TAX (RECALL)	TAX% 5
Add the Tax Amount Price \$120 without tax Tax=?(56) Selling Price with tax=?(126) Agregar la cantidad del impuesto Precio \$120 con impuesto Impuesto =?(56) Precio de venta con impuesto =?(126) Aggiungere la somma della tassa Prezzo \$120 senza tassa Tassa=?(56) Prezzo di vendita con la tassa=?(126) Die Steuerbetrag addieren Preis \$120 ohne Steuer Steuer=?(56) Verkaufspreis mit Steuer=?(126) Ajoutez le montant de taxe Prix sans taxe \$120 taxe =?(56) Prix de vente avec taxe =?(126)	120	120
Deduct The Tax Amount Selling Price \$120 with Tax Tax=?(55.714285715) Price without Tax=?(114.285714285) Dedurre la cantidad del impuesto Precio de venta \$120 con Impuesto Impuesto =?(55.714285715) Precio sin impuesto = ? (114.285714285) Ridurre la somma della tassa Prezzo di vendita \$120 con la tassa Tassa=?(55.714285715) Prezzo senza tassa=?(114.285714285) Die Steuerbetrag abrechnen Verkaufspreis \$120 mit Steuer Steuer=?(55.714285715) Preis ohne Steuer=?(114.285714285) Dédouze le montant de la taxe Prix de vente avec taxe \$120 taxe =? (55.714285715) Prix sans taxe =? (114.285714285)	+TAX	+TAX 126
	+TAX	TAX 6
	120	120
	-TAX	-TAX 114.285714285
	-TAX	TAX 5.714285715

If you change the battery , please press the "reset" key.  
 Si usted cambia la pila , por favor apretar la tecla de la función "reset".  
 Se vuoi cambiare la batteria, premi il tasto "reset" ,per favore.  
 Wenn Sie die Batterie austauschen, drücken bitte die Taste "reset".  
 Si vous changez la pile, s'il vous plaît appuyez sur la touche " reset"

#### Battery Removal:

1. Remove the screw from the battery cover using a suitable screwdriver.
2. Remove the battery cover and remove the battery.

Producer  
 Aurora Electronics (UK) LTD.  
 Unit 1 & 2 Shires Industrial Estate  
 Lichfield, Staffordshire, WS14 9AZ, U.K.